



la CLÔTURE
FRANÇAISE

CRÉATEUR D'ESPACE

ASPHALTE Notice de montage



- (a) Platinas
- (b) Poteaux
- (c) Cache-platinas
- (d) Lisse 100 x 30 mm
- (e) Plaque Dibond
- (f) Clip pour plaque Dibond
- (g) Clés pour plaque Dibond
- (h) Clés hautes
- (i) Chapeaux en pvc

i Avant le montage de la clôture, retirez les films de protection sur chaque profilé.

- 1 Posez les platinas (a) (voir document pose des platinas) en respectant l'entraxe indiqué sur l'offre de prix.
- 2 Glissez les cache-platinas (c) à la base des poteaux (b), puis glissez les poteaux (b) sur les platinas (a).
- 3 Posez une lisse de 100 x 30 mm (d) entre les poteaux. (g)
- 4 Insérez les clips (f) sur la lisse, et insérez les clés spéciales Dibond (g) dans les poteaux. Positionnez la plaque Dibond (e) puis la deuxième lisse pré-percée avec ses clips.
- 5 Posez les clefs de finition intérieures (g) de 2,5 cm.
- 6 Posez les clefs de finition extérieures (h) aux extrémités de la clôture (leur taille correspond à celle des poteaux).
- 7 Vissez ou collez, au choix, les chapeaux en pvc (i) sur les poteaux.

Conseils

- Respectez les numéros de portion indiqués sur l'offre de prix.
- Vérifiez l'écartement des platinas avant de les boulonner ou les sceller définitivement.
- Vous pouvez utiliser un peu d'eau savonneuse pour faciliter l'insertion des profilés.